

## CARACTERÍSTICAS

- Tecnología Sidactor
- Conexión a Tierra Física
- Entrada Terminal de Tornillos
- Salida Jack RJ-11
- Protección a Modo Común y Modo Transversal
- Fácil de Instalar

## GARANTÍA

Tecnología y Diseño Electrónico S.A. de C.V. garantiza este producto contra defectos de materiales y mano de obra en su fabricación por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. Si el producto falla durante este lapso deberá ser enviado a la fábrica o distribuidor autorizado para su revisión.

Si la inspección del producto revelara que éste ha fallado por causas imputables a defectos de fabricación o materiales empleados en su construcción el equipo será reparado sin costo alguno para el cliente. Esta garantía es aplicable exclusivamente cuando el aparato ha sido correctamente instalado y operado de acuerdo al instructivo.

Esta garantía no es aplicable en casos de accidentes, abuso, negligencia o mala instalación. Asimismo si este equipo es reparado sin consentimiento escrito de nuestra planta.

Las obligaciones y responsabilidades de Tecnología y Diseño Electrónico S.A. de C.V. son exclusivamente en los términos de esta garantía y no se reconocerán otros términos ajenos a ésta, ya sean descritos en forma verbal o escrita.

TECNOLOGIA Y DISEÑO ELECTRONICOS. A DE C. V.  
Golf de México 790 - BCol. La Fe, San Nicolás de los Garza, N.L. México C.P. 66477  
Tel. (81) 3646000



## MANUAL de operación

protector unilínea

## INSTRUCCIONES

- 1 Localizar el par telefónico (troncal) de su línea.
- 2 Conectar el par para la rosca del protector. Cada cable del par telefónico deberá ser conectado sobre un tornillo de la rosca como se muestra en la figura.
- 3 Conectar el cable que sale del protector a una tierra física adecuada (indispensable para su operación).
- 4 Conecte su equipo (teléfono, fax, etc.) a la salida del protector unilínea a través del jack RJ-11 de la rosca misma.

